



# Ozongenerator OZ60

## Produktbeschreibung

Der Ozongenerator OZ60 eignet sich zur Stoßdesinfektion und Geruchsbeseitigung in Räumen mit überwiegend trockenen Umgebungsbedingungen ohne Personenaufenthalt. Das mobile OZ60-Gerät kann individuell zur Beseitigung von geruchsbelasteter Luft oder Oberflächen und zur Stoßdesinfektion in kleinen Räumen eingesetzt werden.

## Funktion

Das Ozon wird mit Hilfe des Geräts aus Sauerstoff der Umgebungsluft gebildet und braucht keine weiteren Zusätze.

Die Ozon-Moleküle reagieren schnell mit einer Vielzahl von organischen und anorganischen Verbindungen. Dadurch wird die „schlechte“ Luft einwandfrei und zuverlässig geruchsneutralisiert und desinfiziert. Das produzierte Ozon wird durch den Oxidationsprozess in einer bestimmten Zeit vollständig verbraucht und zerfällt wieder zu Sauerstoff.



OZ60 Ozongenerator

## Anwendungsbereiche

- Autoaufbereitungen
- Schädlingsbekämpfungen
- Geruchsbeseitigungen

## Vorteile

- kleine Bauart
- handliches Edelstahlgehäuse
- hochwertige Ozon-Komponenten
- Montage/Wartung steckerfertig
- Kabellänge 3m

## Technische Daten

Modell	OZ60 12V	OZ60 230V
Abmessungen (L x B x H)	248 x 165 x 107 mm	248 x 165 x 107 mm
Material Gehäuse	Edelstahl V2A	Edelstahl V2A
Ozon-Komponente/ Lebensdauer	Corona Platine/ 4000 h	Corona Platine/ 4000 h
Ozonleistung mg / h	6000	6000
Leistung	40 W	70 W
Spannung	12 V DC	230V ± 10% (50 – 60Hz)
Anschlusskabel	3 m inkl. Schuko-Stecker	3m inkl. Schuko-Stecker
Gewicht	2,8 kg	2,8 kg
Schutzklasse	IP 54	IP54
Lüfterleistung	90 m <sup>3</sup> / h	90m <sup>3</sup> / h