



Ozongenerator OZ75

Produktbeschreibung

Der Ozongenerator OZ75 eignet sich zur Stoßdesinfektion und Geruchsbeseitigung in großen Räumen **ohne Personenaufenthalt**.

Das mobile OZ75-Gerät ist besonders geeignet für die Zwischen-Desinfektion von Luft und Oberflächen auch unter feuchten Umgebungsbedingungen.



OZ75 Ozongenerator

Funktion

Über UV-Licht wird reines Ozon ohne Nebenprodukte (NOx) produziert. Die Ozon-Moleküle reagieren schnell mit einer Vielzahl von organischen/anorganischen Verbindungen. Dadurch wird einwandfrei und zuverlässig geruchsneutralisiert und desinfiziert.

Das produzierte Ozon wird durch den Oxidationsprozess in einem bestimmten Zeitraum vollständig verbraucht und zerfällt wieder zu Sauerstoff.

Anwendungsbereiche

- Krankenhaus
- Pharmaindustrie
- Lebensmittelindustrie
- Schädlingsbekämpfungen

Vorteile

- kompakte Bauart
- handliches Edelstahlgehäuse
- hochwertige Ozon-Komponenten
- Montage/Wartung steckerfertig
- Kabellänge 3m

Technische Daten

Modell	OZ75
Abmessungen (L x B x H)	570 x 255 x 250 mm
Material Gehäuse	Edelstahl V2A
Ozon-Komponente/ Lebensdauer	4 x UV-Strahler Ozon high efficiency/ 10.000 h
Ozonleistung mg / h	7500
Leistung	100 W
Spannung	230V ± 10% (50 – 60Hz)
Anschlusskabel	3 m inkl. Schuko-Stecker
Gewicht	9,0 kg
Schutzklasse	IP54
Lüfterleistung	360 m³/h